

**DORO PRIMO 401**

Pika-aloitusopas





1. Vastaanotin/ kaiutin: Puhu puheluita pitäen matkapuhelinta korvaa vasten

2. Näyttö


3. Vasen pehmeä painike: Päävalikon valinta.




Oikea pehmeä painike: Yhteystietojen avaaminen

4. Soittopainike: Soita puheluita ja vastaa puheluihin; avaa soittohistoria

5. Nuolipainikkeet: Käyttämättömässä tilassa  avaa pikakäyttölistan,  avaa viestit. Selaa ylös ja alas valikoissa ja listoissa.

6. Pikavalinta: Pikavalinta paikkoihin M1, M2 ja M3 tallennettuihin numeroihin yhdellä painalluksella

7.  Näppäin: Käyttämättömässä tilassa: valitsee: "\*" / "+" / "P"/"W";

8.  Näppäin: Valinta: erikoismerkit. Käyttämättömässä tilassa: pitkä painallus valitsee soittoäänien päälle ja pois päältä
  9. Mikrofoni
  10. Numeronäppäimet: Käyttämättömässä tilassa: puhelinnumeron valinta; 1-näppäimen pitkä painallus: soitto ääniviestien postilaatikkoon (puhelinnumeron täytyy olla tallennettuna)
  11. Exit-painike: Puhelun lopettaminen, paluu käyttämättömään tilaan; puhelun virta on/off
  12.  Ilmoitus vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista tekstiviesteistä
-  Akun lataus
13. Micro USB -portti: akkulaturille
  14. Kuulokeliitäntä: Kuulokkeille, joissa on 3,5 mm standardi liitin

### Tekniset tiedot:

- Verkko: GSM 900/1800 MHz
- Mitat: 91 mm x 46 mm x 19 mm
- Paino: 74 g
- Akku: 3.7V/800 mAh Li-ion -akku
- Ympäristön lämpötila käytettäessä: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
- Ympäristön lämpötila ladattaessa: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
- Säilytyslämpötila: Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)

### SIM-kortin ja akun asennus:

SIM-korttipidike sijaitsee akkulokerossa.

1. Irrota akkulokeron kansi asettamalla peukalo puhelinkotelon takapinnassa olevan pintakuvioinnin päälle ja painamalla peukaloa alaspäin. Jos ladattava akku on paikallaan, irrota se nostamalla sitä sen päällä olevasta lovesta peukalonkynnen avulla.
2. Aseta SIM-kortti paikalleen painamalla se varovasti metallipidikkeen alle matalammasta päästä. Varmista, että SIM-kortin liitännät osoittavat alaspäin ja viistokulma asettuu tarkalleen pidikkeen syvennykseen. SIM-kortin liitäntöjä ei saa naarmuttaa tai taittaa. Vältä koskemasta liitäntöjä sormillasi.
3. Aseta ladattava akku paikalleen painamalla se akkulokeroon varmistaen samalla, että etupuolen kolme liitäntää koskettavat kolmea akkulokeron pohjalla sijaitsevaa jousiliitintä.

4. Aseta kansi takaisin ja paina sitä peukalolla kevyesti ylöspäin, kunnes se napsahtaa turvallisesti takaisin paikalleen.

### **Puhelimen virta**

Paina puhelimen punaista painiketta ja pidä se alaspainettuna laittaaksesi virran päälle ja pois. Jos SIM-kortti on toimiva, mutta suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), **Enter PIN** näkyy näytöllä. Syötä SIM-kortin PIN-koodi ja paina OK (näppäimistön vasemmasta yläkulmasta). Poista painamalla **Delete** (näppäimistön oikeasta yläkulmasta).

### **Kieliasetusten valinta**

Puhelimen valikon, viestien jne. oletuskieli riippuu käytössä olevan SIM-kortin oletuskielestä (Automaattinen).

Voit aina halutessasi vaihtaa kieltä puhelimesta tuettujen kielten välillä.

1. Paina Menu - Settings - OK.
2. Valitse Phone settings - OK.
3. Valitse Language - OK.
4. Valitse Language - OK.

### **Kellon ja päivämäärän valinta**

1. Paina Menu - Settings - OK
2. Valitse Phone settings - OK
3. Valitse Time and date - OK
4. Valitse Set time/date - OK
5. Syötä aika (TT:MM)
6. Syötä päivämäärä (PP/KK/VVVV) - OK

### **Puhelujen soittaminen**

1. Valitse puhelinnumero ja suuntanumero. Voit poistaa numeroita painamalla Delete.
2. Paina vihreää painiketta soittaaksesi puhelun. Paina Cancel peruuttaaksesi puhelun.
3. Paina punaista painiketta lopettaaksesi puhelun.

Vinkki: Kansainvälistä puheluita varten syötä aina +-merkki ennen maakoodia voidaksesi käyttää puhelimeen tallennettuja numeroita vaivattomasti kaikissa maissa. Paina \*-näppäintä kahdesti syöttääksesi kansainvälisen maakoodin +.

### **Puheluun vastaaminen**

1. Paina vihreää painiketta tai Answer-painiketta vastataksesi puheluun, tai paina Reject hylätäkseen puhelun (varattu). Vaihtoehtoisesti voit painaa punaista painiketta hylätäkseen puhelun välittömästi.
2. Paina punaista painiketta lopettaaksesi puhelun.

### **Uuden yhteystiedon luominen**

1. Paina Menu - Phonebook - OK
2. Valitse Add new contact - Add
3. Valitse haluatko tallentaa yhteystiedon SIM-kortille vai puhelimeen
4. Syötä yhteystiedon nimi
5. Paina Nuoli alas
6. Syötä puhelinnumero ja suuntanumero
7. Paina Nuoli alas
8. Voit valita erilaisen soittoäänen yhteystiedolle painamalla näppäimiä \* ja #.
9. Paina Options - Save - OK.

Vinkki: Kansainvälistä puheluita varten syötä aina +-merkki ennen maakoodia voidaksesi käyttää puhelimeen tallennettuja numeroita vaivattomasti joka maassa. Paina \*-näppäintä kahdesti syöttääksesi kansainvälisen maakoodin +.